

COLORWAY CW-1111



Cena celkem:	429 Kč
	(bez DPH: 355 Kč)
Běžná cena:	472 Kč
Ušetříte:	43 Kč
Kód zboží:	CSCL2546
Part No.:	CW-1111
Záruka:	6 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ColorWay CW-1111

Čistící sada navržena pro **bezpečné a důkladné čištění elektronických zařízení** bez rizika poškození povrchů.

Obsahuje specializované nástroje, které umožňují efektivně odstranit prach, nečistoty, otisky prstů a další usazeniny z klávesnic, sluchátek, displejů a dalších citlivých částí elektroniky. Díky široké škále nástrojů lze dosáhnout i do těžko přístupných míst, jako jsou mezery mezi klávesami, mřížky reproduktorů nebo vnitřní části sluchátek. Mikrovláknová utěrka a měkký kartáček zajišťují šetrné čištění bez škrábanců či jiného poškození. Kompaktní design **s integrovaným držákem na telefon** činí tuto sadu ideálním společníkem pro domácí i cestovní použití.

- **Držák na telefon** – praktické příslušenství pro prohlížení obsahu při čištění přístrojů.
- **Velký výsuvný kartáč** – účinně odstraňuje prach z klávesnic, reproduktorů a větracích otvorů.
- **Integrovaná utěrka** – speciální měkká tkanina pro bezpečné čištění obrazovek smartphonů, tabletů, monitorů a televizorů bez poškrábání povrchu.
- **Čistící sprej** – odstraňuje otisky prstů, mastnotu, prach a další nečistoty z displejů elektronických zařízení.
- **Měkká houbička** – ideální pro čištění krytů sluchátek a nabíjecích prostor.
- **Špičatý hrot** – pomáhá opatrně odstranit nečistoty a zbytky ušního mazu ze sluchátek.
- **Kartáček na sluchátka** – odstraňuje prach a nečistoty z akustických mřížek.
- **Integrovaná utěrka na objektivy** – pro šetrné čištění malých čoček a objektivů smartphonů, fotoaparátů a tabletů.
- **Nástroj na vyjmutí SIM karty** – praktická pomůcka pro rychlou výměnu SIM karet u mobilních telefonů.
- **Nástroj na vyjmutí kláves** – umožňuje snadné vyjmutí kláves z mechanických klávesnic pro hloubkové čištění pod nimi.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Druh příslušenství: univerzální čistící sada

Obsah sady:

Držák na mobil
Velký kartáč
Integrovaná utěrka
Čisticí sprej
Měkká houba
Špičatý hrot
Kartáček na sluchátka
Integrovaná utěrka na čočky
Vybírač SIM karty
Vybírač tlačítek klávesnice