

## PATONA PLATINUM KOMPATIBILNÍ SE SONY NP-F970/F960/F950

Cena celkem: **2 199 Kč****(bez DPH: 1 817 Kč)**Běžná cena: **2 419 Kč**Ušetříte: **220 Kč**

Kód zboží: BATPAT0716

Part No.: PT1377

Záruka: 24 měsíců/6 měs. akku

Stav: Nové zboží

## Popis

### PATONA PLATINUM kompatibilní se Sony NP-F970/F960/F950

Kompatibilní baterie pro fotoaparáty Sony. Baterie se vyznačují vysokou kvalitou, mají integrovanou ochranu proti přetížení, přebíjení a přehřívání. Nabíjení baterie je realizováno skrze **zabudovaný konektor USB-C**. Lze ji nabíjet připojením kabelu do USB-C konektoru (např. z počítače, powerbanky či nabíječky na mobilní telefon) tak i v klasické nabíječce na Li-ion. Nabíjecí proud max. 1,2 A (vyšší vstupní proudy jsou automaticky redukovány pomocí IC ovládání baterie). Zajímavostí je **5V USB výstup**. Díky tomu lze baterii používat jako powerbanku. Pro aktivaci stačí stisknout tlačítko "Check". Displej vás informuje o zbývajícím výdrži baterie.

Součástí balení je USB na USB-C kabel.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kapacita:** 10 500 mAh (75,6 Wh)

**Napětí:** 7,2 V

**Technologie baterie:** Li-iontová

**Výstupní napětí:** 5V/3A; 9V/2,22A; 12V/1,67A (PD 20 W)

**Nahrazuje baterie:** Sony NP-530, NP-730, NP-930, NP-F330, NP-F530, NP-F550, NP-F730, NP-F750, NP-F750SP, NP-F930, NP-F950, NP-F960, NP-F970

**Pro fotoaparáty:**

Sony CCD-SC5, CCD-SC65

**Sony CCD\_TR**

CCD-TR1, CCD-TR3, CCD-TR8E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR3000, CCD-TR3300, DCR-TR8000E, CCD-TRT97

**Sony CCD\_TRV**

CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV72,

CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV517, CCD-TRV615, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD, TRV3000

**Sony DCR**

DCR-TR7000, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR, VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9 Serie, DCR-VX9000

**Sony DCS**

DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770

Sony DSR-200, DSR-250, DSR-300, DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170

Sony GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800

Sony HDR-FX1, HDV FX1, HDV Z1

**Sony MVC**

MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200